

# Navodila za uporabo

## STOLI

**PRED UPORABO IZDELKA NATANČNO PREBERITE TA NAVODILA!**

Shranite jih za prihodnjo uporabo in jih posredujte vsakemu naslednjemu uporabniku.

**POZOR!** Ta izdelek ni primeren za otroke! Ta izdelek ni igrača in ni namenjen za igro. Poskrbite, da ne bo izpostavljen virom toplote ali odprtemu ognju.

Neupoštevanje varnostnih navodil lahko predstavlja nevarnost za zdravje, lahko pa povzroči tudi materialno škodo ali poškodbe izdelka!

### **NAVODILA ZA VARNO UPORABO**

- Izdelek je primeren le za uporabo na prostem!
- Izdelek ni igrača za otroke! Zato poskrbite, da se ne bodo igrali z izdelkom!
- Izdelka ne uporabljajte za druge namene kot za običajno uporabo. Ta izdelek ni primeren za poslovne prostore.
- Izdelek vedno postavite le na trdno in ravno površino ter ga ustrezno zavarujte pred vetrom.
- Kakršne koli prilagoditve izdelka so lahko nevarne, zato izdelka ne predelujte in ne spreminjajte!
- Izdelka nikoli ne postavljajte v bližino ognja, grelnikov, isker v zraku itd.
- V primeru vetrovnega vremena je treba izdelek ustrezno zavarovati pred prevračanjem.
- Nikoli ne sedite ali ležite na robovih izdelka ali se na njem zibajte. Obstaja nevarnost, da se izdelek prevrne.
- V bližino izdelka nikoli ne postavljajte vročih predmetov, kot so sveče, svetilke, viri toplote, kotlički itd.
- Ne prekoračite navedene največje obremenitve. Obstaja nevarnost poškodb in/ali poškodb izdelka. Ne odgovarjamo za poškodbe, ki nastanejo zaradi prekoračitve nosilnosti.

**OPOZORILO!**

- Embalažni material, zlasti plastične vrečke, hranite zunaj dosega otrok!  
Embalaža predstavlja nevarnost zadušitve!
- Embalažni material ustrezno reciklirajte!

## **NEGA IN VZDRŽEVANJE**

- Izdelek očistite z mehko vlažno krpo, ne uporabljajte agresivnih čistil ali abrazivnih sredstev.
- Če izdelka ne uporabljate ali v primeru slabega vremena, ga vedno zavarujte, da se ne zmoči, poškoduje, premakne ali prevrne.
- Ko izdelka ne uporabljate, ga vedno prekrijte z zaščitno prevleko.
- Redno pregledujte in rahlo namastite dele ogrodja izdelka. V primeru poškodb, obrabe površine ali premaza itd. poškodovana mesta popravite z novim ustreznim premazom, da preprečite korozijo.
- V času izven sezone mora biti izdelek shranjen v suhem, varnem in prezračevanem prostoru. Pred skladiščenjem je treba izdelek temeljito posušiti ali pustiti, da se posuši, in ga skladiščiti le v suhem stanju.
- Če boste izdelek zapakirali v neprepustno prevleko, lahko pride do kondenzacije vlage.
- Spremembe barvne obstojnosti tkanine, strukture ali lesa zaradi sončne svetlobe so normalna lastnost in običajna obraba ter niso razlog za reklamacijo!
- Shranjujte in uporabljajte samo pri temperaturah med -15 °C in 40 °C (temperatura na neposredni sončni svetlobi). Obstaja nevarnost nastanka škode.

## **VARSTVO OKOLJA, ODSTRANJEVANJE ODPADKOV**

- Izdelke, vse njihove sestavne dele in embalažo je treba okolju prijazno reciklirati.
- Dotrajanih izdelkov in njihovih sestavnih delov ne zavržite med gospodinjske odpadke!
- Izdelek oddajte v pooblaščenem obratu za recikliranje ali v sklopu organiziranega kosovnega odpada.
- Upoštevajte veljavne predpise! Če ste v dvomih, se posvetujte s podjetjem za recikliranje.
- Vse embalažne materiale odstranite v skladu z okoljskimi predpisi. Tako bodo oddani izdelki razstavljeni in predelani za okolju prijazno ponovno uporabo.